

Namiot Tipi 15246

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA

DZIECIĘCY NAMIOT TIPI (OGRODOWY/POKOJOWY)

1. PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Namiot tipi jest zabawką rekreacyjną przeznaczoną do zabawy dla dzieci.

- Miejsce użytkowania: Nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (pokój dziecięcy, salon) oraz na zewnątrz (ogród, taras, balkon) w sprzyjających warunkach pogodowych.
- Funkcja: Służy jako miejsce do zabawy, odpoczynku i rozwijania wyobraźni. Nie jest przeznaczony do spania nocnego ani ochrony przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

2. DANE TECHNICZNE

- Wymiary namiotu (średnica x wysokość): 105 cm x 160 cm
- Wymiary torby transportowej: 50 cm x 15 cm x 30 cm
(Należy doliczyć tolerancję wymiarową opakowania rzędu 1-2 cm)
- Wiek użytkownika: Przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
- Cechy charakterystyczne:
 - Stabilny stelaż.
 - Wejście z możliwością związania po boku.
 - Okrągłe okienko obserwacyjne.
 - Zaokrąglone krawędzie wejścia (brak ostrych elementów).

3. INSTRUKCJA MONTAŻU I ROZKŁADANIA

1. Przygotowanie miejsca: Wybierz płaską, stabilną powierzchnię. W przypadku użytkowania w pokoju, upewnij się, że podłoga jest czysta. W ogrodzie usuń ostre kamienie lub gałęzie.
2. Rozpakowanie: Wyjmij elementy z torby transportowej. Rozłóż poszycie namiotu na ziemi.
3. Montaż stelaża: Włóż pałki/stelaż w dedykowane tunele lub otwory w poszyciu (zgodnie z konstrukcją). Upewnij się, że wszystkie elementy stelaża są połączone stabilnie.
4. Ustawienie: Unieś konstrukcję i rozstaw nogi stelaża tak, aby namiot stał równo.
5. Mocowanie: Zwiąż elementy mocujące u góry namiotu. Upewnij się, że materiał jest równomiernie napięty.
6. Kontrola: Przed wpuszczeniem dziecka sprawdź, czy namiot stoi stabilnie i nie chwieje się.

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (BARDZO WAŻNE)

Aby zabawa była bezpieczna, należy przestrzegać poniższych zasad:

- Nadzór dorosłych: Dzieci w wieku 3-6 lat powinny bawić się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ostrzeżenie wiekowe: Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia ze względu na małe elementy, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.
- Warunki atmosferyczne (Ogród):
 - Namiot jest lekki. Nie używać podczas silnego wiatru, burzy lub ulewy.
 - W przypadku użytkowania w ogrodzie zaleca się dodatkowe obciążenie lub zakotwiczenie namiotu, aby zapobiec jego przewróceniu lub porwaniu przez wiatr.
- Źródła ciepła: Namiot należy ustawiać z dala od otwartego ognia, grzejników, kominków i innych źródeł wysokiej temperatury. Materiał jest łatwopalny.
- Zabawa wewnątrz: Nie wchodzić do namiotu w butach. Nie skakać po namiocie ani nie wspinać się na jego dach – grozi to uszkodzeniem stelaża i zranieniem.
- Dostępność: Nie blokować wejścia do namiotu w sposób uniemożliwiający dziecku samodzielne wyjście.
- Uszkodzenia: W przypadku uszkodzenia stelaża lub poszycia (np. wystające ostre elementy), należy natychmiast przerwać użytkowanie do momentu naprawy.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Czyszczenie: Poszycie czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać wybielaczy ani silnych chemikaliów.
- Suszenie: Przed złożeniem i schowaniem do torby upewnij się, że namiot jest całkowicie suchy. Przechowywanie wilgotnego materiału może prowadzić do powstania pleśni.
- Przechowywanie: Po złożeniu namiot należy przechowywać w dołączonej torbie, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

6. INFORMACJE O ZGODNOŚCI I CERTYFIKATACH

Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

- Oznakowanie: CE

Namiot Tipi 15246

Norma bezpieczeństwa: Zgodny z normą EN71.

F.H. LEAN

Kraj:

Polska

Adres:

Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie

Email:

zamowienia@leantoys.pl

Numer telefonu:

+48884877700

www.enexashop.com

www.enexashop.com