

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA GRA ZRĘCZNOŚCIOWA KRÓLIK WHAC-A-MOLE FIOLETTOWA

Przeznaczenie produktu

Gra zręcznościowa „Królik – Wyskakujące Marchewki” przeznaczona jest dla dzieci do zabawy edukacyjnej i rozrywkowej. Produkt wspiera rozwój refleksu, koordynacji ruchowej, zdolności manualnych oraz koncentracji. Gra może być używana przez jedno lub dwoje dzieci.

Sposób użytkowania

Grę należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni. Po uruchomieniu rozgrywki z otworów na panelu losowo wyskakują marchewki. Zadaniem graczy jest jak najszybsze zbijanie pojawiających się marchewek za pomocą dołączonych młotków. Za każde trafienie gracz zdobywa punkt. W grze mogą uczestniczyć jednocześnie dwie osoby, korzystając z dwóch młotków. Zwycięża osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. Podczas zabawy zaleca się zachowanie ostrożności i nieuderzanie młotkiem poza obszar gry.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzać w wodzie. Nie stosować silnych detergentów ani środków chemicznych. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.

Zasady bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest do użytku pod nadzorem osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem zabawy należy sprawdzić stan gry oraz młotków. W przypadku uszkodzeń, pęknięć lub poluzowanych elementów należy zaprzestać użytkowania. Nie kierować uderzeń młotkiem w stronę twarzy, głowy ani innych osób. Nie wkładać palców do otworów podczas trwania rozgrywki. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej wieku zalecanego przez producenta.

Informacje dodatkowe

Produkt wykonany jest z lekkich i bezpiecznych materiałów, dostosowanych do dziecięcych rąk. Kolory oraz drobne elementy mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Zaleca się zachowanie opakowania i instrukcji do celów informacyjnych.

F.H. LEAN

Kraj:

Polska

Adres:

Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie

Email:

zamowienia@leantoys.pl

Numer telefonu:

+48884877700

www.enexashop.com

www.enexashop.com