

Informacje o bezpieczeństwie

Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania latarki:

- Nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w oczy ludzi ani zwierząt – intensywne światło może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Przed użyciem upewnij się, że bateria została prawidłowo zamontowana, aby uniknąć wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozostawiaj włączonej latarki bez nadzoru, szczególnie w pobliżu materiałów łatwopalnych – ryzyko przegrzania lub pożaru.
- używaj latarki w warunkach skrajnych temperatur, które mogą negatywnie wpłynąć na jej działanie i trwałość.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze wyłącz latarkę w celu oszczędzania energii i wydłużenia żywotności baterii.
- Przechowuj latarkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci oraz źródeł ciepła.
- Stosuj wyłącznie baterie zalecane przez producenta. Użycie nieodpowiednich baterii może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy latarki bez odpowiednich kwalifikacji – grozi to uszkodzeniem produktu lub obrażeniami.
- Produkt nie jest zabawką. Dzieci mogą korzystać z latarki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków czyszczących.

Osoba odpowiedzialna:

Nazwa:

F.H. LEAN

Kraj:

Polska

Adres:

Oświatowa 44, 42-400 Zawiercie

Email:

zamowienia@leantoys.pl

Numer telefonu:

+48884877700